

Курс руб. 0,53

Сплит-системы POLAIR Standard

Модель		Рабочий диапазон, °С	Напряжение, В	Цена, грн
SM 109 SF	стандартный	-5 ... +5	220	28 189
SM 111 SF	стандартный	-5 ... +5	220	30 689
SM 111 MF	микроканальный	-5 ... +5	220	27 978
SM 113 SF	стандартный	-5 ... +5	220	35 016
SM 115 SF	стандартный	-5 ... +5	220	37 241
SM 115 MF	микроканальный	-5 ... +5	220	34 354
SM 218 SF	стандартный	-5 ... +5	220	42 896
SM 222 SF	стандартный	-5 ... +5	380	47 217
SM 226 SF	стандартный	-5 ... +5	380	48 859
SM 232 SF	стандартный	-5 ... +5	380	60 735
SM 337 SF	стандартный	-5 ... +5	380	67 640
SM 342 SF	стандартный	-5 ... +5	380	71 725
SB 108 SF	стандартный	-20 ... -15	220	37 715
SB 109 SF	стандартный	-20 ... -15	220	38 206
SB 109 MF	микроканальный	-20 ... -15	220	37 475
SB 211 SF	стандартный	-20 ... -15	220	42 180
SB 214 SF	стандартный	-20 ... -15	380	47 046
SB 216 SF	стандартный	-20 ... -15	380	50 034
SB 328 SF	стандартный	-25 ... -15	380	64 617
SB 331 SF	стандартный	-25 ... -15	380	75 421
SM 109 P	Professionale	-5...+5	220	31 947
SM 111 P	Professionale	-5...+5	220	33 758
SM 113 P	Professionale	-5...+5	220	35 395
SM 115 P	Professionale	-5...+5	220	41 452
SM 218 P	Professionale	-5...+5	220	47 186
SM 222 P	Professionale	-5...+5	380	51 633
SM 226 P	Professionale	-5...+5	380	55 375
SB 108 P	Professionale	-15	220	41 004
SB 109 P	Professionale	-15	220	45 219
SB 211 P	Professionale	-15	220	47 802
SB 214 P	Professionale	-15	380	53 002
SB 216 P	Professionale	-15	380	56 038

Моноблоки POLAIR

Модель		Рабочий диапазон, °С	Напряжение, В	Цена, грн
MM 109 SF	стандартный	-5 ... +5	220	20 982
MM 109 ST		-5 ... +5	220	0
MM 111 SF	стандартный	-5 ... +5	220	24 034
MM 111 RF	ранцевый	-5...+10	220	20 360
MM 113 SF	стандартный	-5 ... +5	220	24 073
MM 113 ST		-5 ... +5	220	0
MM 115 SF	стандартный	-5 ... +5	220	25 795
MM 115 ST		-5 ... +5	220	0
MM 115 RF	ранцевый	-5...+5	220	21 541
MM 218 SF	стандартный	-5 ... +5	220	30 264
MM 218 RF	ранцевый	-5...+5	220	27 519
MM 222 SF	стандартный	-5 ... +5	380	33 078
MM 226 SF	стандартный	-5 ... +5	380	33 966
MM 226 RF	ранцевый	-5...+10	380	30 317
MM 232 SF	стандартный	-5 ... +5	380	50 421
MB 108 SF	стандартный	-20 ...-15	220	26 231
MB 109 SF	стандартный	-20 ...-15	220	28 017
MB 109 ST	стандартный	-18	220	0
MB 109 RF	ранцевый	-18	220	23 068
MB 211 SF	стандартный	-20 ...-15	220	32 908
MB 211 RF	ранцевый	-18	220	26 636
MB 214 SF	стандартный	-20 ...-15	380	37 538
MB 214 ST	стандартный	-18	380	0
MB 214 RF	ранцевый	-18	380	31 744
MB 216 SF	стандартный	-20 ...-15	380	39 344
MB 220 SF	стандартный	-20 ...-15	380	60 794

— НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО —

Адрес: Украина, г. Харьков, просп Московский 32

Телефоны:

(057) 732-37-77

(050) 400-08-17

(067) 388-99-48

E-mail: doc@holodprom.com.ua

Сайт: www.holodprom.com.ua